

Preparations Bois

Filbes Blu

| | | | | |
|-------------|---|-------|------|-------------|
| - P Haute | L | 222,5 | ∅ 38 | Fini ∅ 34 |
| - P Moyenne | L | 208,4 | ∅ 38 | Fini ∅ 34,5 |
| - Pav | L | 140 | ∅ 60 | " ∅ 57,5 |

Filbes Pigeon

| | | | | |
|-----------|---|-----|------|-----------|
| - P Haute | L | 218 | ∅ 30 | Fini ∅ 26 |
| - P M | L | 230 | ∅ 32 | " ∅ 30 |
| - Pav | L | 140 | | " ∅ 60 |

Filbes TRP

| | | | | |
|-------|---|-------|------|-----------|
| - P H | L | 205 | ∅ 38 | Fini ∅ 30 |
| - P M | L | 206,5 | ∅ 38 | Fini ∅ 30 |
| - Pav | L | 127 | | |

Filbes Ferrule

| | | | | |
|-------|---|-------|------|-------------|
| - P H | L | 205 | ∅ 38 | Fini ∅ 34,3 |
| - P M | L | 213,5 | ∅ 38 | Fini ∅ 32 |
| - Pav | L | 103 | | |

Filbes Surtin

| | | | | |
|-------|---|-------|------|--------|
| - P H | L | 194,5 | ∅ 30 | ∅ 28,5 |
| - P M | L | 207 | | |
| - Pav | L | 127,6 | | |

Perces Étagées

- Fibres Biqu

PH \rightarrow $\phi 6$

$\phi 8 \rightarrow 120$

$\phi 10 \rightarrow 15$

PM \rightarrow $\phi 8$

$\phi 10 \rightarrow 90$
Par le Haut

$\phi 13 \rightarrow 87$

$\phi 14 \rightarrow 50$

- Fibres Pigele

PH \rightarrow $\phi 6$

$\phi 8 \rightarrow 108$

$\phi 10 \rightarrow 50$

PM \rightarrow $\phi 8$

$\phi 13 \rightarrow 112$

$\phi 11 \rightarrow 118$
Par le Haut

- Fibres T2

PH \rightarrow $\phi 6$

$\phi 8 \rightarrow 115$

$\phi 10 \rightarrow 20$

PM \rightarrow $\phi 8$

$\phi 15 \rightarrow 80$

$\phi 13 \rightarrow 120$

$\phi 11,5 \rightarrow 105$
Par le Haut

- Fibres Fernal

PH \rightarrow $\phi 6$

$\phi 8 \rightarrow 80$

$\phi 10 \rightarrow 50$

PM \rightarrow $\phi 8$

$\phi 11,5 \rightarrow 100$
Par le Haut

$\phi 13 \rightarrow 130$

$\phi 15 \rightarrow 70$